

JAJ SOLUTIONS



SKU : JAJ0023 EAN : 3701801600228



Manuel d'utilisation



User manual



Manual de uso



Manual de utilização



Manuale d'uso



Gebruikershandleiding



Bedienungsanleitung

PRÉ-REQUIS

Avant la toute première utilisation, veillez à charger complètement vos écouteurs afin de prolonger leur batterie.

JUMELAGE

1. Maintenez le bouton «Power» appuyé pour allumer le micro et entrer en mode appairage Bluetooth.
2. Accédez aux réglages Bluetooth de votre appareil et sélectionner l'appareil.

PRÉSENTATION DES COMMANDES



Appui long: ON / OFF

Appui court: Changement de mode



Appui court: Chanson précédente (mode MP3)

Appui court: Fonction selfie (lorsqu'activé sous iOS)



Appui court: Chanson suivante (mode MP3)

Appui court: Fonction selfie (lorsqu'activé sous Android)



Lecture / Pause

UTILISATION



Appui court: Activer / désactiver la fonction micro

Appui long: Lecture de l'enregistrement (nécessite l'installation d'une carte microSD)



Augmenter le volume



Baisser le volume

FONCTION ENREGISTREMENT

1. Raccordez le câble audio entre le micro et votre smartphone.
2. Ouvrez votre application de Karaoke favorite.
3. Enregistrez votre prestation.

FONCTION SELFIE

1. Appuyez sur le bouton «Power» pour passer du mode Bluetooth au mode «Selfie».
2. Sélectionnez le périphérique «Shutter» dans vos réglages Bluetooth.
3. Ouvrez votre application de photo sur votre smartphone et déclenchez l'objectif à l'aide des boutons «Haut» ou «Bas» de votre micro.

Le micro ne s'allume pas

- Rechargez complètement le micro.
- Essayez un autre câble USB ou adaptateur secteur.
- Vérifiez que le bouton ON/OFF est bien enclenché.

Problème d'appairage

- Activez le Bluetooth sur votre smartphone/tablette.
- Supprimez les anciennes connexions Bluetooth et relancez la recherche.
- Rapprochez le micro (moins de 10 mètres).

Le son est faible ou de mauvaise qualité

- Augmentez le volume du micro et de l'appareil connecté.
- Rechargez la batterie.
- Éloignez le micro d'autres appareils électroniques.
- Vérifiez qu'aucun objet ne bloque le haut-parleur.



CONDITIONS D'UTILISATION

- Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, à l'humidité ou à des projections de liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements à températures extrêmes (chaleur excessive, gel) ni en plein soleil prolongé.
- Ne pas exposer l'appareil à des sources de chaleur (radiateurs, flammes, appareils chauffants).
- Éviter les chocs, les chutes et les vibrations importantes.
- Utiliser uniquement les accessoires, câbles et chargeurs recommandés par le fabricant.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans les ports ou ouvertures de l'appareil.
- Ne pas exercer de pression excessive sur les boutons.
- Tenir l'appareil hors de portée des très jeunes enfants sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des signes de dommage (câble endommagé, surchauffe, dysfonctionnement).
- Respecter les réglementations locales en matière d'utilisation et de recyclage des appareils électroniques.

SPÉCIFICATIONS

Marque: JAJ

Modèle: JAJ0023

Composition : Alliage / PCB

Version Bluetooth : 5.0

Emplacement carte MicroSD

Slot USB

Sortie audio AUX 3,5 mm

Ajustement du volume

Fonction d'enregistrement

Touches de navigation playlist

Puissance de sortie : 3 W

Fréquence : 150 Hz - 20 kHz

SNR : ≥ 85 dB

Batterie : 800 mAh

Autonomie : 3 h en continu

Temps de chargement : 2,5 h

Dimensions : 230 x 70 mm

Certifié aux normes européennes



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

All trademarks are the property of their respective owners.

Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine

Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.

499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

SHENZHEN KASPERSKY WANBANG INDUSTRIAL CO. LTD
501, TANGDONG 7 FACTORY, TIANXIN INDUSTRIAL ZONE,
GUSHU SECOND ROAD, XIXIANG, BAO'AN DISTRICT,
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
MODEL NUMBER : WS858 / JAJ0023





USE

PREREQUISITES

Before first use, make sure to fully charge your earbuds to extend battery life.

PAIRING

1. Press and hold the "Power" button to turn on the microphone and enter Bluetooth pairing mode.
2. Go to your device's Bluetooth settings and select the device.

CONTROL OVERVIEW



Long press: ON / OFF
Short press: Mode change



Short press: Previous track (MP3 mode)
Short press: Selfie function (when enabled on iOS)



Short press: Next track (MP3 mode)
Short press: Selfie function (when enabled on Android)



Play / Pause

USE



Short press: Enable / disable microphone function

Long press: Play recording (requires microSD card installation)



Increase volume



Decrease volume

RECORDING FUNCTION

1. Connect the audio cable between the microphone and your smartphone.
2. Open your favorite karaoke app.
3. Record your performance.

SELFIE FUNCTION

1. Press the "Power" button to switch from Bluetooth mode to "Selfie" mode.
2. Select the "Shutter" device in your Bluetooth settings.
3. Open your smartphone's camera app and take photos using the "Up" or "Down" buttons on your microphone.



TROUBLESHOOTING

The microphone does not turn on

- Fully recharge the microphone.
- Try another USB cable or power adapter.
- Make sure the ON/OFF button is properly switched on.

Pairing issue

- Enable Bluetooth on your smartphone/tablet.
- Delete previous Bluetooth connections and restart the search.
- Move the microphone closer (less than 10 meters).

Sound is low or poor quality

- Increase the volume on both the microphone and the connected device.
- Recharge the battery.
- Keep the microphone away from other electronic devices.
- Make sure no object is blocking the speaker.



TERMS OF USE

- Do not open, disassemble, or attempt to repair the device yourself.
- Do not expose the device to water, moisture, or liquid splashes.
- Do not use the device in extreme temperatures (excessive heat or freezing conditions) or prolonged direct sunlight.
- Do not expose the device to heat sources (radiators, flames, heating devices).
- Avoid shocks, drops, and strong vibrations.
- Use only accessories, cables, and chargers recommended by the manufacturer.
- Do not insert foreign objects into the device's ports or openings.
- Do not apply excessive pressure to the buttons.
- Keep the device out of reach of very young children without supervision.
- Do not use the device if it shows signs of damage (damaged cable, overheating, malfunction).
- Comply with local regulations regarding the use and recycling of electronic devices.



SPECIFICATIONS

Brand: JAJ

Model: JAJ0023

Composition: Alloy / PCB

Bluetooth Version: 5.0

MicroSD Card Slot

USB Port

3.5 mm AUX Audio Output

Volume Adjustment

Recording Function

Playlist Navigation Buttons

Output Power: 3 W

Frequency Range: 150 Hz – 20 kHz

SNR: ≥ 85 dB

Battery: 800 mAh

Battery Life: 3 hours continuous use

Charging Time: 2.5 hours

Dimensions: 230 × 70 mm

Certified according to European standards



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

SHENZHEN KASPERSKY WANBANG INDUSTRIAL CO. LTD
501, TANGDONG 7 FACTORY, TIANXIN INDUSTRIAL ZONE,
GUSHU SECOND ROAD, XIXIANG, BAO'AN DISTRICT,
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
MODEL NUMBER : WS858 / JAJ0023



PRERREQUISITOS

Antes del primer uso, asegúrese de cargar completamente sus auriculares para prolongar la duración de la batería.

EMPAREJAMIENTO

1. Mantenga presionado el botón «Power» para encender el micrófono y entrar en modo de emparejamiento Bluetooth.
2. Acceda a los ajustes de Bluetooth de su dispositivo y seleccione el dispositivo.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES



Pulsación larga: ON / OFF

Pulsación corta: Cambio de modo



Pulsación corta: Canción anterior (modo MP3)

Pulsación corta: Función selfie (cuando esté activada en iOS)



Pulsación corta: Canción siguiente (modo MP3)

Pulsación corta: Función selfie (cuando esté activada en Android)



Reproducir / Pausar



Pulsación corta: Activar / desactivar la función de micrófono

Pulsación larga: Reproducir grabación (requiere la instalación de una tarjeta microSD)



Subir volumen



Bajar volumen

FUNCIÓN DE GRABACIÓN

1. Conecte el cable de audio entre el micrófono y su smartphone.
2. Abra su aplicación de karaoke favorita.
3. Grabe su interpretación.

FUNCIÓN SELFIE

1. Pulse el botón «Power» para cambiar del modo Bluetooth al modo «Selfie».
2. Seleccione el dispositivo «Shutter» en los ajustes de Bluetooth.
3. Abra la aplicación de cámara de su smartphone y tome la foto utilizando los botones «Arriba» o «Abajo» del micrófono.

El micrófono no se enciende

- Cargue completamente el micrófono.
- Pruebe con otro cable USB o adaptador de corriente.
- Verifique que el botón ON/OFF esté correctamente activado.

Problema de emparejamiento

- Active el Bluetooth en su smartphone/tableta.
- Elimine las conexiones Bluetooth anteriores y reinicie la búsqueda.
- Acerque el micrófono (menos de 10 metros).

El sonido es bajo o de mala calidad

- Aumente el volumen tanto del micrófono como del dispositivo conectado.
- Recargue la batería.
- Aleje el micrófono de otros dispositivos electrónicos.
- Verifique que ningún objeto esté bloqueando el altavoz.



CONDICIONES DE USO

- No abrir, desmontar ni intentar reparar el dispositivo por cuenta propia.
- No exponer el dispositivo al agua, la humedad ni a salpicaduras de líquidos.
- No utilizar el dispositivo en entornos con temperaturas extremas (calor excesivo o frío intenso) ni bajo la luz solar directa durante períodos prolongados.
- No exponer el dispositivo a fuentes de calor (radiadores, llamas, aparatos calefactores).
- Evitar golpes, caídas y vibraciones fuertes.
- Utilizar únicamente los accesorios, cables y cargadores recomendados por el fabricante.
- No introducir objetos extraños en los puertos o aberturas del dispositivo.
- No ejercer presión excesiva sobre los botones.
- Mantener el dispositivo fuera del alcance de niños pequeños sin supervisión.
- No utilizar el dispositivo si presenta signos de daño (cable dañado, sobrecalentamiento, mal funcionamiento).
- Respetar las normativas locales relativas al uso y reciclaje de dispositivos electrónicos.

ESPECIFICACIONES

Marca: JAJ

Modelo: JAJ0023

Composición: Aleación / PCB

Versión Bluetooth: 5.0

Ranura para tarjeta microSD

Puerto USB

Salida de audio AUX 3,5 mm

Ajuste de volumen

Función de grabación

Botones de navegación de lista de reproducción

Potencia de salida: 3 W

Frecuencia: 150 Hz – 20 kHz

Relación señal/ruido (SNR): ≥ 85 dB

Batería: 800 mAh

Autonomía: 3 h continuas

Tiempo de carga: 2,5 h

Dimensiones: 230 × 70 mm

Certificado conforme a las normas europeas



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

All trademarks are the property of their respective owners.

Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine

Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.

499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

SHENZHEN KASPERSKY WANBANG INDUSTRIAL CO. LTD

501, TANGDONG 7 FACTORY, TIANXIN INDUSTRIAL ZONE,

GUSHU SECOND ROAD, XIXIANG, BAO'AN DISTRICT,

SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

MODEL NUMBER : WS858 / JAJ0023



PRÉ-REQUISITOS

Antes da primeira utilização, certifique-se de carregar completamente os seus auriculares para prolongar a duração da bateria.

EMPARELHAMENTO

1. Mantenha premido o botão “Power” para ligar o microfone e entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
2. Aceda às definições de Bluetooth do seu dispositivo e seleccione o dispositivo.

DESCRIÇÃO DOS COMANDOS



Pressão longa: ON / OFF

Pressão curta: Mudança de modo



Pressão curta: Faixa anterior (modo MP3)

Pressão curta: Função selfie (quando ativada no iOS)



Pressão curta: Faixa seguinte (modo MP3)

Pressão curta: Função selfie (quando ativada no Android)



Reproduzir / Pausar

UTILIZAÇÃO



Pressão curta: Ativar / desativar a função de microfone

Pressão longa: Reproduzir gravação (necessita de cartão microSD instalado)



Aumentar o volume



Diminuir o volume

FUNÇÃO DE GRAVAÇÃO

1. Ligue o cabo de áudio entre o microfone e o seu smartphone.
2. Abra a sua aplicação de Karaoke favorita.
3. Grave a sua atuação.

FUNÇÃO SELFIE

1. Prima o botão "Power" para alternar do modo Bluetooth para o modo "Selfie".
2. Selecione o dispositivo "Shutter" nas definições de Bluetooth.
3. Abra a aplicação da câmara no seu smartphone e tire fotografias utilizando os botões "Cima" ou "Baixo" do microfone.

O microfone não liga

- Carregue completamente o microfone.
- Experimente outro cabo USB ou adaptador de corrente.
- Verifique se o botão ON/OFF está corretamente ativado.

Problema de emparelhamento

- Ative o Bluetooth no seu smartphone/tablet.
- Elimine ligações Bluetooth antigas e reinicie a pesquisa.
- Aproxime o microfone (menos de 10 metros).

O som é fraco ou de má qualidade

- Aumente o volume do microfone e do dispositivo ligado.
- Recarregue a bateria.
- Afaste o microfone de outros dispositivos eletrônicos.
- Verifique se nenhum objeto está a bloquear o altifalante.



CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não abrir, desmontar ou tentar reparar o aparelho por conta própria.
- Não expor o aparelho à água, humidade ou salpicos de líquidos.
- Não utilizar o aparelho em ambientes com temperaturas extremas (calor excessivo ou frio intenso) nem sob exposição solar prolongada.
- Não expor o aparelho a fontes de calor (radiadores, chamas, aparelhos de aquecimento).
- Evitar choques, quedas e vibrações fortes.
- Utilizar apenas acessórios, cabos e carregadores recomendados pelo fabricante.
- Não inserir objetos estranhos nas portas ou aberturas do aparelho.
- Não exercer pressão excessiva sobre os botões.
- Manter o aparelho fora do alcance de crianças pequenas sem supervisão.
- Não utilizar o aparelho se apresentar sinais de danos (cabo danificado, sobreaquecimento, mau funcionamento).
- Cumprir as regulamentações locais relativas à utilização e reciclagem de equipamentos eletrónicos.

ESPECIFICAÇÕES

Marca: JAJ

Modelo: JAJ0023

Composição: Liga metálica / PCB

Versão Bluetooth: 5.0

Ranhura para cartão microSD

Porta USB

Saída de áudio AUX 3,5 mm

Ajuste de volume

Função de gravação

Botões de navegação de playlist

Potência de saída: 3 W

Frequência: 150 Hz – 20 kHz

Relação sinal/ruído (SNR): ≥ 85 dB

Bateria: 800 mAh

Autonomia: 3 h contínuas

Tempo de carregamento: 2,5 h

Dimensões: 230 × 70 mm

Certificado de acordo com as normas europeias



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

SHENZHEN KASPERSKY WANBANG INDUSTRIAL CO. LTD
501, TANGDONG 7 FACTORY, TIANXIN INDUSTRIAL ZONE,
GUSHU SECOND ROAD, XIXIANG, BAO'AN DISTRICT,
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
MODEL NUMBER : WS858 / JAJ0023





UTILIZZO

PREREQUISITI

Prima del primo utilizzo, assicurarsi di caricare completamente gli auricolari per prolungare la durata della batteria.

ABBINAMENTO

1. Tenere premuto il pulsante "Power" per accendere il microfono ed entrare in modalità di abbinamento Bluetooth.
2. Accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo e selezionare il dispositivo.

DESCRIZIONE DEI COMANDI



Pressione lunga: ON / OFF

Pressione breve: Cambio modalità



Pressione breve: Brano precedente (modalità MP3)

Pressione breve: Funzione selfie (quando attivata su iOS)



Pressione breve: Brano successivo (modalità MP3)

Pressione breve: Funzione selfie (quando attivata su Android)



Riproduzione / Pausa

UTILIZZO



Pressione breve: Attivare / disattivare la funzione microfono

Pressione lunga: Riproduzione della registrazione (richiede l'installazione di una scheda microSD)



Aumentare il volume



Diminuire il volume

FUNZIONE DI REGISTRAZIONE

1. Collegare il cavo audio tra il microfono e lo smartphone.
2. Aprire la propria applicazione karaoke preferita.
3. Registrare la propria esibizione.

FUNZIONE SELFIE

1. Premere il pulsante "Power" per passare dalla modalità Bluetooth alla modalità "Selfie".
2. Selezionare il dispositivo "Shutter" nelle impostazioni Bluetooth.
3. Aprire l'app fotocamera dello smartphone e scattare la foto utilizzando i pulsanti "Su" o "Giù" del microfono.

Il microfono non si accende

- Caricare completamente il microfono.
- Provare un altro cavo USB o adattatore di alimentazione.
- Verificare che il pulsante ON/OFF sia correttamente attivato.

Problema di abbinamento

- Attivare il Bluetooth sullo smartphone/tablet.
- Eliminare le connessioni Bluetooth precedenti e riavviare la ricerca.
- Avvicinare il microfono (meno di 10 metri).

Il suono è basso o di scarsa qualità

- Aumentare il volume sia del microfono sia del dispositivo collegato.
- Ricaricare la batteria.
- Tenere il microfono lontano da altri dispositivi elettronici.
- Verificare che nessun oggetto blocchi l'altoparlante.



CONDIZIONI DI UTILIZZO

- Non aprire, smontare o tentare di riparare il dispositivo autonomamente.
- Non esporre il dispositivo ad acqua, umidità o schizzi di liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature estreme (calore eccessivo o gelo) né sotto esposizione prolungata al sole.
- Non esporre il dispositivo a fonti di calore (radiator, fiamme, apparecchi di riscaldamento).
- Evitare urti, cadute e forti vibrazioni.
- Utilizzare esclusivamente accessori, cavi e caricabatterie raccomandati dal produttore.
- Non inserire oggetti estranei nelle porte o aperture del dispositivo.
- Non esercitare una pressione eccessiva sui pulsanti.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini molto piccoli senza supervisione.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danneggiamento (cavo danneggiato, surriscaldamento, malfunzionamento).
- Rispettare le normative locali relative all'uso e al riciclo dei dispositivi elettronici.

SPECIFICHE

Marca: JAJ

Modello: JAJ0023

Composizione: Lega / PCB

Versione Bluetooth: 5.0

Slot per scheda microSD

Porta USB

Uscita audio AUX 3,5 mm

Regolazione del volume

Funzione di registrazione

Tasti di navigazione playlist

Potenza in uscita: 3 W

Frequenza: 150 Hz – 20 kHz

Rapporto segnale/rumore (SNR): ≥ 85 dB

Batteria: 800 mAh

Autonomia: 3 ore continue

Tempo di ricarica: 2,5 ore

Dimensioni: 230 × 70 mm

Certificato conforme alle norme europee



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

SHENZHEN KASPERSKY WANBANG INDUSTRIAL CO. LTD
501, TANGDONG 7 FACTORY, TIANXIN INDUSTRIAL ZONE,
GUSHU SECOND ROAD, XIXIANG, BAO'AN DISTRICT,
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
MODEL NUMBER : WS858 / JAJ0023



VOORWAARDEN

Laad vóór het eerste gebruik uw oordopjes volledig op om de levensduur van de batterij te verlengen.

KOPPELEN

1. Houd de knop "Power" ingedrukt om de microfoon in te schakelen en de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren.
2. Ga naar de Bluetooth-instellingen van uw apparaat en selecteer het apparaat.

OVERZICHT VAN DE BEDIENING



Lang indrukken: AAN / UIT
Kort indrukken: Modus wijzigen



Kort indrukken: Vorig nummer (MP3-modus)
Kort indrukken: Selfiefunctie (wanneer geactiveerd op iOS)



Kort indrukken: Volgend nummer (MP3-modus)
Kort indrukken: Selfiefunctie (wanneer geactiveerd op Android)



Afspelen / Pauzeren

GEBRUIK



Kort indrukken: Microfoonfunctie in-/uitschakelen

Lang indrukken: Opname afspelen (vereist een geïnstalleerde microSD-kaart)



Volume verhogen



Volume verlagen

OPNAMEFUNCTIE

1. Sluit de audiokabel aan tussen de microfoon en uw smartphone.
2. Open uw favoriete karaoke-app.
3. Neem uw optreden op.

SELFIEFUNCTIE

1. Druk op de knop "Power" om van Bluetooth-modus naar "Selfie"-modus te schakelen.
2. Selecteer het apparaat "Shutter" in uw Bluetooth-instellingen.
3. Open de camera-app op uw smartphone en maak een foto met de knoppen "Omhoog" of "Omlaag" op de microfoon.

De microfoon gaat niet aan

- Laad de microfoon volledig op.
- Probeer een andere USB-kabel of netadapter.
- Controleer of de AAN/UIT-knop correct is ingeschakeld.

Koppelingsprobleem

- Schakel Bluetooth in op uw smartphone/tablet.
- Verwijder oude Bluetooth-verbindingen en start de zoekopdracht opnieuw.
- Breng de microfoon dichterbij (minder dan 10 meter).

Het geluid is zwak of van slechte kwaliteit

- Verhoog het volume van zowel de microfoon als het aangesloten apparaat.
- Laad de batterij opnieuw op.
- Houd de microfoon uit de buurt van andere elektronische apparaten.
- Controleer of geen enkel voorwerp de luidspreker blokkeert.



GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Het apparaat niet openen, demonteren of zelf proberen te repareren.
- Het apparaat niet blootstellen aan water, vocht of opspattende vloeistoffen.
- Het apparaat niet gebruiken bij extreme temperaturen (overmatige hitte of vorst) of langdurige blootstelling aan direct zonlicht.
- Het apparaat niet blootstellen aan warmtebronnen (radiatoren, open vuur, verwarmingsapparaten).
- Schokken, vallen en sterke trillingen vermijden.
- Alleen accessoires, kabels en opladers gebruiken die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Geen vreemde voorwerpen in de poorten of openingen van het apparaat steken.
- Geen overmatige druk uitoefenen op de knoppen.
- Het apparaat buiten bereik van zeer jonge kinderen houden zonder toezicht.
- Het apparaat niet gebruiken als het tekenen van schade vertoont (beschadigde kabel, oververhitting, storing).
- De lokale regelgeving met betrekking tot het gebruik en de recycling van elektronische apparaten naleven.

SPECIFICATIES

Merk: JAJ

Model: JAJ0023

Samenstelling: Legering / PCB

Bluetooth-versie: 5.0

MicroSD-kaartsleuf

USB-poort

3,5 mm AUX-audio-uitgang

Volumeregeling

Opnamefunctie

Afspeellijst-navigatieknoppen

Uitgangsvermogen: 3 W

Frequentie: 150 Hz – 20 kHz

Signaal-ruisverhouding (SNR): ≥ 85 dB

Batterij: 800 mAh

Gebruiksduur: 3 uur continu

Oplaadtijd: 2,5 uur

Afmetingen: 230 × 70 mm

Gecertificeerd volgens de Europese normen



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

SHENZHEN KASPERSKY WANBANG INDUSTRIAL CO. LTD
501, TANGDONG 7 FACTORY, TIANXIN INDUSTRIAL ZONE,
GUSHU SECOND ROAD, XIXIANG, BAO'AN DISTRICT,
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
MODEL NUMBER : WS858 / JAJ0023



VERWENDUNG

VORAUSSETZUNGEN

Stellen Sie vor der ersten Verwendung sicher, dass Sie Ihre Ohrhörer vollständig aufladen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

KOPPLUNG

1. Halten Sie die „Power“-Taste gedrückt, um das Mikrofon einzuschalten und den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie das Gerät aus.

BEDIENUNGSÜBERSICHT



Langes Drücken: EIN / AUS

Kurzes Drücken: Moduswechsel



Kurzes Drücken: Vorheriger Titel (MP3-Modus)

Kurzes Drücken: Selfie-Funktion (wenn unter iOS aktiviert)



Kurzes Drücken: Nächster Titel (MP3-Modus)

Kurzes Drücken: Selfie-Funktion (wenn unter Android aktiviert)



Wiedergabe / Pause

VERWENDUNG



Kurzes Drücken: Mikrofonfunktion aktivieren / deaktivieren

Langes Drücken: Aufnahme wiedergeben (erfordert eine installierte microSD-Karte)



Lautstärke erhöhen



Lautstärke verringern

AUFNAHMEFUNKTION

1. Verbinden Sie das Audiokabel zwischen dem Mikrofon und Ihrem Smartphone.
2. Öffnen Sie Ihre bevorzugte Karaoke-App.
3. Nehmen Sie Ihre Darbietung auf.

SELFIE-FUNKTION

1. Drücken Sie die „Power“-Taste, um vom Bluetooth-Modus in den „Selfie“-Modus zu wechseln.
2. Wählen Sie das Gerät „Shutter“ in Ihren Bluetooth-Einstellungen aus.
3. Öffnen Sie die Kamera-App Ihres Smartphones und lösen Sie mit den Tasten „Oben“ oder „Unten“ am Mikrofon aus.

FEHLERBEHEBUNG

Das Mikrofon lässt sich nicht einschalten

- Laden Sie das Mikrofon vollständig auf.
- Verwenden Sie ein anderes USB-Kabel oder Netzteil.
- Überprüfen Sie, ob die EIN/AUS-Taste korrekt eingeschaltet ist.

Kopplungsproblem

- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone/Tablet.
- Löschen Sie frühere Bluetooth-Verbindungen und starten Sie die Suche erneut.
- Bringen Sie das Mikrofon näher heran (weniger als 10 Meter).

Der Ton ist leise oder von schlechter Qualität

- Erhöhen Sie die Lautstärke sowohl am Mikrofon als auch am verbundenen Gerät.
- Laden Sie den Akku auf.
- Halten Sie das Mikrofon von anderen elektronischen Geräten fern.
- Stellen Sie sicher, dass kein Gegenstand den Lautsprecher blockiert.



NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Gerät nicht öffnen, zerlegen oder selbst reparieren.
- Gerät nicht Wasser, Feuchtigkeit oder Spritzern aussetzen.
- Gerät nicht bei extremen Temperaturen (starke Hitze oder Frost) oder längerer direkter Sonneneinstrahlung verwenden.
- Gerät nicht Wärmequellen aussetzen (Heizkörper, Flammen, Heizgeräte).
- Stöße, Stürze und starke Vibrationen vermeiden.
- Nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile, Kabel und Ladegeräte verwenden.
- Keine Fremdkörper in die Anschlüsse oder Öffnungen des Geräts einführen.
- Keinen übermäßigen Druck auf die Tasten ausüben.
- Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern ohne Aufsicht aufbewahren.
- Gerät nicht verwenden, wenn es Anzeichen von Schäden aufweist (beschädigtes Kabel, Überhitzung, Fehlfunktion).
- Lokale Vorschriften zur Nutzung und Entsorgung von elektronischen Geräten beachten.

TECHNISCHE DATEN

Marke: JAJ

Modell: JAJ0023

Zusammensetzung: Legierung / PCB

Bluetooth-Version: 5.0

microSD-Kartensteckplatz

USB-Anschluss

3,5-mm-AUX-Audioausgang

Lautstärkeregelung

Aufnahmefunktion

Playlist-Navigationstasten

Ausgangsleistung: 3 W

Frequenz: 150 Hz – 20 kHz

Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ≥ 85 dB

Akku: 800 mAh

Akkulaufzeit: 3 Stunden Dauerbetrieb

Ladezeit: 2,5 Stunden

Abmessungen: 230 × 70 mm

Zertifiziert nach europäischen Normen



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

SHENZHEN KASPERSKY WANBANG INDUSTRIAL CO. LTD
501, TANGDONG 7 FACTORY, TIANXIN INDUSTRIAL ZONE,
GUSHU SECOND ROAD, XIXIANG, BAO'AN DISTRICT,
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
MODEL NUMBER : WS858 / JAJ0023

