



SKU : JAJ0082 EAN : 3701801600815



Manuel d'utilisation



User manual



Manual de uso



Manual de utilização



Manuale d'uso



Gebruikershandleiding



Bedienungsanleitung



DESCRIPTION

PROJECTEUR



HDMI



USB-A



Audio jack
3.5 mm



Entrée
alimentation



USB-C
5V - 2A



Gauche



Droite



Validation




Source



Retour

TÉLÉCOMMANDE






UTILISATION

UTILISATION DEPUIS PRISE D'ALIMENTATION

- Pour démarrer votre projecteur, commencez par le relier à une source d'alimentation à l'aide du chargeur fourni.
- Allumez le projecteur en appuyant sur le bouton « Power » depuis l'appareil ou sur la télécommande

UTILISATION DEPUIS POWERBANK


- Pour une utilisation avec une batterie externe, branchez directement votre powerbank sur le port USB-C du projecteur
- L'alimentation du projecteur via une batterie externe peut affecter le niveau de luminosité..



PROJECTION DE L'IMAGE

Sous iOS (iPhone)

- Connectez votre iPhone au port USB-A du projecteur à l'aide d'un câble compatible, puis appuyez sur l'icône située en bas à gauche de l'écran pour lancer la projection.
- Appuyez sur « Faire confiance », puis sur « Autoriser » ou saisissez votre code de déverrouillage si celui-ci est demandé.



Sous Android

- Téléchargez l'application dédiée en scannant le QR code à droite, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer et démarrer la projection.





DÉPANNAGE

Le projecteur ne s'allume pas

- Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché ou que votre powerbank est bien chargé.
- Assurez-vous que la prise secteur fonctionne.

Image floue ou mal définie

- Ajustez la bague de mise au point.
- Vérifiez la distance de projection.

La télécommande ne fonctionne pas

- Remplacez les piles.
- Vérifiez qu'aucun obstacle ne bloque le capteur infrarouge.
- Rapprochez la télécommande du projecteur.

La projection ne fonctionne pas

- Assurez-vous d'avoir téléchargé et installé l'application dédiée (Android uniquement).
- Connectez ensuite votre smartphone au port USB-A du projecteur à l'aide de son câble d'origine.
- **Important : utilisez impérativement un câble d'origine ou un câble de qualité équivalente prenant en charge le transfert de données. Les câbles destinés uniquement à la recharge ne permettent pas la projection.**



CONDITIONS D'UTILISATION

- Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, à l'humidité ou à des projections de liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements à températures extrêmes (chaleur excessive, gel) ni en plein soleil prolongé.
- Ne pas exposer l'appareil à des sources de chaleur (radiateurs, flammes, appareils chauffants).
- Éviter les chocs, les chutes et les vibrations importantes.
- Utiliser uniquement les accessoires, câbles et chargeurs recommandés par le fabricant.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans les ports ou ouvertures de l'appareil.
- Ne pas exercer de pression excessive sur les boutons.
- Tenir l'appareil hors de portée des très jeunes enfants sans surveillance.
- Débrancher l'appareil avant le nettoyage et utiliser uniquement un chiffon doux et sec.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des signes de dommage (câble endommagé, surchauffe, dysfonctionnement).
- Respecter les réglementations locales en matière d'utilisation et de recyclage des appareils électroniques.

ATTENTION



ATTENTION

Éviter de regarder directement la lentille afin de prévenir tout risque de dommages oculaires.



SPÉCIFICATIONS

Marque : JAJ

Référence : Pandora - JAJ0082

Composition : ABS / PCB

Résolution native : 320 x 240 px

Résolution maximale supportée : 1920 x 1080 (Full HD)

Luminosité : 600 lumens

Taille d'image projetée : 24 - 60 pouces

Distance de projection : 2 mètres

Couleurs : 16,7 millions

Interface : HDMI, audio jack 3,5 mm

Certifié aux normes européennes



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLE | FRANCE

MANUFACTURER

SHENZHEN LIAN JI XING TECHNOLOGY CO. LTD
302, BUILDING 6, ZONE C, SOUTH BIANTOU INDUSTRIAL ZONE,
DONGFANG COMMUNITY, SONGGANG STREET, BAO'AN DISTRICT,
SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : YG300 / JAJ0082





DESCRIPTION

PROJECTOR



HDMI



USB-A



3.5 mm
Audio jack



Power
Input



USB-C
5V - 2A



Left



Right



Confirm




Source



Back

REMOTE CONTROL






INSTRUCTIONS FOR USE

USING A MAINS POWER SUPPLY

- To start your projector, first connect it to a power source using the supplied power adapter.
- Turn on the projector by pressing the Power button on the projector or on the remote control.

USING A POWER BANK

- For portable use, connect your power bank directly to the projector's USB-C port.
- Powering the projector with a power bank may affect its brightness level.






INSTRUCTIONS FOR USE

IMAGE PROJECTION

For iOS (iPhone)

- Connect your iPhone to the projector's USB-A port using a compatible cable.
- Tap the icon located in the bottom-left corner of the screen to start screen projection.
- When the "Trust This Projector?" prompt appears, tap "Trust", then tap "Allow" or enter your device passcode if prompted.



For Android

- Download the dedicated app by scanning the QR code on the right. Then follow the on-screen instructions to configure and start screen projection.





TROUBLESHOOTING

The projector does not turn on

- Check that the power cable is securely connected or that the power bank is sufficiently charged.
- Make sure the mains power outlet is working properly.

Blurry or unclear image

- Adjust the focus ring.
- Check the projection distance.

The remote control does not work

- Replace the batteries.
- Make sure nothing is blocking the infrared sensor.
- Move the remote control closer to the projector.

Projection is not working

- Make sure you have downloaded and installed the dedicated application (Android only).
- Then connect your smartphone to the projector's USB-A port using your original USB cable.
- **Important: You must use the original cable or an equivalent high-quality cable that supports data transfer. Charging-only cables do not support screen projection.**



TERMS OF USE

- Do not open, disassemble, or attempt to repair the device yourself.
- Do not expose the device to water, moisture, or liquid splashes.
- Do not use the device in extreme temperatures (excessive heat, freezing conditions) or prolonged direct sunlight.
- Do not expose the device to heat sources (radiators, flames, heating appliances).
- Avoid shocks, drops, and strong vibrations.
- Use only accessories, cables, and chargers recommended by the manufacturer.
- Do not insert foreign objects into the ports or openings.
- Do not apply excessive pressure to the buttons.
- Keep the device out of reach of very young children without supervision.
- Unplug the device before cleaning and use only a soft, dry cloth.
- Do not use the device if it shows signs of damage (damaged cable, overheating, malfunction).
- Comply with local regulations regarding the use and recycling of electronic devices.



WARNING



WARNING

Avoid looking directly into the projector lens, as this may cause eye damage.



SPECIFICATIONS

Brand: JAJ

Model: Pandora – JAJ0082

Material: ABS / PCB

Native Resolution: 320 × 240 px

Maximum Supported Resolution: 1920 × 1080 (Full HD)

Brightness: 600 lumens

Projected Image Size: 24–60 inches

Projection Distance: 2 meters

Colors: 16.7 million

Interfaces: HDMI, 3.5 mm Audio jack

Certified to European Standards



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

SHENZHEN LIAN JI XING TECHNOLOGY CO. LTD
302, BUILDING 6, ZONE C, SOUTH BIAOTOU INDUSTRIAL ZONE,
DONGFANG COMMUNITY, SONGGANG STREET, BAO'AN DISTRICT,
SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : YG300 / JAJ0082



DESCRIPCIÓN

PROYECTOR



HDMI



USB-A



Conector de audio de 3,5 mm



Entrada de alimentación



USB-C
5V - 2A



Izquierda



Derecha



Confirmar




Fuente



Atrás

REMOTO




INSTRUCCIONES DE USO

USO CON TOMA DE CORRIENTE

- Para encender el proyector, conéctelo primero a una fuente de alimentación utilizando el adaptador de corriente suministrado.
- Encienda el proyector pulsando el botón Power, ya sea en el propio dispositivo o en el mando a distancia.

USO CON POWER BANK


- Para utilizar el proyector con una batería externa, conecte directamente el power bank al puerto USB-C del proyector.
- La alimentación del proyector mediante una batería externa puede afectar al nivel de brillo.



PROYECCIÓN DE IMAGEN

Para iOS (iPhone)

- Conecte su iPhone al puerto USB-A del proyector mediante un cable compatible.
- Pulse el icono situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla para iniciar la proyección.
- Cuando aparezca el mensaje «¿Confiar en este proyector?», pulse «Confiar» y, a continuación, «Permitir», o introduzca el código de desbloqueo de su dispositivo si se le solicita.



Sous Android

- Escanee el código QR situado a la derecha para descargar la aplicación correspondiente. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar e iniciar la proyección.



El proyector no se enciende

- Compruebe que el cable de alimentación esté correctamente conectado o que el power bank tenga suficiente carga.
- Asegúrese de que la toma de corriente funciona correctamente.

La imagen está borrosa o poco nítida

- Ajuste el anillo de enfoque.
- Compruebe la distancia de proyección.

El mando a distancia no funciona

- Sustituya las pilas.
- Compruebe que ningún obstáculo bloquee el sensor de infrarrojos.
- Acerque el mando a distancia al proyector.

La proyección no funciona

- Asegúrese de haber descargado e instalado la aplicación dedicada (solo Android).
- A continuación, conecte su smartphone al puerto USB-A del proyector utilizando su cable original.
- **Importante: es obligatorio utilizar un cable original o un cable de calidad equivalente que sea compatible con la transferencia de datos. Los cables solo de carga no permiten la proyección de pantalla.**



CONDICIONES DE USO

- No abra, desmonte ni intente reparar el dispositivo por su cuenta.
- No exponga el dispositivo al agua, humedad o salpicaduras de líquidos.
- No utilice el dispositivo en entornos de temperaturas extremas (calor excesivo, congelación) ni bajo exposición prolongada al sol.
- No exponga el dispositivo a fuentes de calor (radiadores, llamas, aparatos de calefacción).
- Evite golpes, caídas y vibraciones fuertes.
- Utilice únicamente accesorios, cables y cargadores recomendados por el fabricante.
- No introduzca objetos extraños en los puertos u aberturas del dispositivo.
- No ejerza presión excesiva sobre los botones.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños pequeños sin supervisión.
- Desconecte el dispositivo antes de limpiarlo y utilice únicamente un paño suave y seco.
- No utilice el dispositivo si presenta signos de daño (cable dañado, sobrecalentamiento, mal funcionamiento).
- Cumpla con las normativas locales sobre el uso y reciclaje de dispositivos electrónicos.

ADVERTENCIA



ADVERTENCIA

Evite mirar directamente a la lente del proyector para prevenir posibles lesiones oculares.

ESPECIFICACIONES

Marca: JAJ

Referencia: Pandora – JAJ0082

Material: ABS / PCB

Resolución nativa: 320 × 240 px

Resolución máxima compatible: 1920 × 1080 (Full HD)

Brillo: 600 lúmenes

Tamaño de la imagen proyectada: 24–60 pulgadas

Distancia de proyección: 2 metros

Colores: 16,7 millones

Interfaces: HDMI, Conector de audio de 3,5 mm

Certificado conforme a las normas europeas



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

SHENZHEN LIAN JI XING TECHNOLOGY CO. LTD
302, BUILDING 6, ZONE C, SOUTH BIANTOU INDUSTRIAL ZONE,
DONGFANG COMMUNITY, SONGGANG STREET, BAO'AN DISTRICT,
SHENZHEN, CHINA

MODEL NUMBER : YG300 / JAJ0082



EMPARELHAMENTO / DESCRIÇÃO

PROJETOR



HDMI



USB-A



Entrada de áudio de 3,5 mm



Entrada de alimentação



USB-C
5V - 2A



Esquerda



Direita



Confirmar




Fonte



Voltar

REMOTO






INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

UTILIZAÇÃO COM LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

- Para ligar o projetor, comece por ligá-lo a uma fonte de alimentação utilizando o adaptador de corrente fornecido.
- Ligue o projetor premindo o botão Power, no próprio aparelho ou no comando à distância.

UTILIZAÇÃO COM POWER BANK


- Para utilizar o projetor com uma bateria externa, ligue o seu power bank diretamente à porta USB-C do projetor.
- A alimentação do projetor através de um power bank pode afetar o nível de brilho.



PROJEÇÃO DE IMAGEM

Para iOS (iPhone)

- Ligue o seu iPhone à porta USB-A do projetor utilizando um cabo compatível.
- Toque no ícone localizado no canto inferior esquerdo do ecrã para iniciar a projeção.
- Quando surgir a mensagem "Trust This Projector?", toque em "Trust" e, em seguida, em "Allow", ou introduza o código de desbloqueio do seu dispositivo, caso lhe seja solicitado.



Sous Android

- Digitalize o código QR à direita para transferir a aplicação dedicada. Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar e iniciar a projeção.



O projetor não liga

- Verifique se o cabo de alimentação está corretamente ligado ou se o power bank tem carga suficiente.
- Certifique-se de que a tomada elétrica está a funcionar corretamente.

A imagem está desfocada ou pouco nítida

- Ajuste o anel de focagem.
- Verifique a distância de projeção.

O comando à distância não funciona

- Substitua as pilhas.
- Certifique-se de que nenhum obstáculo está a bloquear o sensor de infravermelhos.
- Aproxime o comando à distância do projetor.

A projeção não funciona

- Certifique-se de que descarregou e instalou a aplicação dedicada (apenas Android).
- Em seguida, ligue o seu smartphone à porta USB-A do projetor utilizando o cabo original.
- **Importante: é obrigatório utilizar um cabo original ou um cabo de qualidade equivalente que suporte transferência de dados. Cabos apenas de carregamento não permitem a projeção de ecrã.**



CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não abra, desmonte nem tente reparar o dispositivo por conta própria.
- Não exponha o dispositivo à água, humidade ou salpicos de líquidos.
- Não utilize o dispositivo em ambientes com temperaturas extremas (calor excessivo, frio intenso) nem sob exposição prolongada ao sol.
- Não exponha o dispositivo a fontes de calor (radiadores, chamas, aparelhos de aquecimento).
- Evite choques, quedas e vibrações fortes.
- Utilize apenas acessórios, cabos e carregadores recomendados pelo fabricante.
- Não introduza objetos estranhos nas portas ou aberturas do dispositivo.
- Não exerça pressão excessiva sobre os botões.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças pequenas sem supervisão.
- Desligue o dispositivo antes da limpeza e utilize apenas um pano macio e seco.
- Não utilize o dispositivo se apresentar sinais de danos (cabo danificado, sobreaquecimento, mau funcionamento).
- Cumpra os regulamentos locais relativos à utilização e reciclagem de dispositivos eletrónicos.



AVISO

Evite olhar diretamente para a lente do projetor para prevenir possíveis lesões oculares.

ESPECIFICAÇÕES

Marca: JAJ

Referência: Pandora – JAJ0082

Material: ABS / PCB

Resolução nativa: 320 × 240 px

Resolução máxima suportada: 1920 × 1080 (Full HD)

Brilho: 600 lúmenes

Tamanho da imagem projetada: 24–60 polegadas

Distância de projeção: 2 metros

Cores: 16,7 milhões

Interfaces: HDMI, Entrada de áudio de 3,5 mm

Certificado em conformidade com as normas europeias



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

SHENZHEN LIAN JI XING TECHNOLOGY CO. LTD
302, BUILDING 6, ZONE C, SOUTH BIAOTOU INDUSTRIAL ZONE,
DONGFANG COMMUNITY, SONGGANG STREET, BAO'AN DISTRICT,
SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : YG300 / JAJ0082





DESCRIZIONE

PROIETTORE



HDMI



USB-A



Jack audio da
3,5 mm



Ingresso
alimentazione



USB-C
5V - 2A



Sinistra



Destra



Conferma




Sorgente



Indietro

TELECOMANDO






ISTRUZIONI PER L'USO

UTILIZZO CON ALIMENTAZIONE DA RETE

- Per accendere il proiettore, collegarlo innanzitutto a una fonte di alimentazione utilizzando l'alimentatore in dotazione.
- Accendere il proiettore premendo il pulsante Power sul dispositivo oppure sul telecomando.

UTILIZZO CON POWER BANK

- Per utilizzare il proiettore con una batteria esterna, collegare direttamente il power bank alla porta USB-C del proiettore.
- L'alimentazione del proiettore tramite un power bank può influire sul livello di luminosità.






ISTRUZIONI PER L'USO

PROIEZIONE DELLO SCHERMO

Per iOS (iPhone)

- Collega il tuo iPhone alla porta USB-A del proiettore utilizzando un cavo compatibile.
- Tocca l'icona situata nell'angolo in basso a sinistra dello schermo per avviare la proiezione dello schermo.
- Quando appare la richiesta "Autorizzare questo proiettore?", tocca "Autorizza", poi "Consenti" oppure inserisci il codice di sblocco del dispositivo se richiesto.



Per Android

- Scarica l'app dedicata scansionando il codice QR a destra. Poi segui le istruzioni sullo schermo per configurare e avviare la proiezione dello schermo.





RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il proiettore non si accende

- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente o che il power bank sia sufficientemente carico.
- Assicurarsi che la presa di corrente funzioni correttamente.

L'immagine è sfocata o poco nitida

- Regolare la ghiera di messa a fuoco.
- Verificare la distanza di proiezione.

Il telecomando non funziona

- Sostituire le batterie.
- Assicurarsi che nessun ostacolo blocchi il sensore a infrarossi.
- Avvicinare il telecomando al proiettore.

La proiezione non funziona

- Assicurati di aver scaricato e installato l'applicazione dedicata (solo Android).
- Collega quindi il tuo smartphone alla porta USB-A del proiettore utilizzando il cavo originale.
- **Importante: è obbligatorio utilizzare un cavo originale o un cavo di qualità equivalente che supporti il trasferimento dati. I cavi solo di ricarica non consentono la proiezione dello schermo.**



CONDIZIONI DI UTILIZZO

- Non aprire, smontare o tentare di riparare il dispositivo autonomamente.
- Non esporre il dispositivo ad acqua, umidità o spruzzi di liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature estreme (calore eccessivo, gelo) né sotto esposizione prolungata al sole.
- Non esporre il dispositivo a fonti di calore (radiatori, fiamme, apparecchi riscaldanti).
- Evitare urti, cadute e forti vibrazioni.
- Utilizzare esclusivamente accessori, cavi e caricabatterie raccomandati dal produttore.
- Non inserire oggetti estranei nelle porte o aperture del dispositivo.
- Non esercitare una pressione eccessiva sui pulsanti.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini molto piccoli senza supervisione.
- Scollegare il dispositivo prima della pulizia e utilizzare solo un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danni (cavo danneggiato, surriscaldamento, malfunzionamenti).
- Rispettare le normative locali sull'uso e il riciclaggio dei dispositivi elettronici.



AVVERTENZA



AVVERTENZA

Evitare di guardare direttamente la lente del proiettore per prevenire possibili danni agli occhi.



SPECIFICHE

Marca: JAJ

Codice prodotto: Pandora – JAJ0082

Materiale: ABS / PCB

Risoluzione nativa: 320 × 240 px

Risoluzione massima supportata: 1920 × 1080 (Full HD)

Luminosità: 600 lumen

Dimensione dell'immagine proiettata: 24–60 pollici

Distanza di proiezione: 2 metri

Colori: 16,7 milioni

Interfacce: HDMI, Jack audio da 3,5 mm

Certificato conforme alle norme europee



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

SHENZHEN LIAN JI XING TECHNOLOGY CO. LTD
302, BUILDING 6, ZONE C, SOUTH BIAOTOU INDUSTRIAL ZONE,
DONGFANG COMMUNITY, SONGGANG STREET, BAO'AN DISTRICT,
SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : YG300 / JAJ0082





BESCHRIJVING

PROJECTOR



HDMI



USB-A



3,5 mm
audio-aansluiting



Voedingsingang



USB-C
5V - 2A



Links



Rechts



Bevestigen




Bron



Terug

AFSTANDSBEDIENING






GEBRUIKSAANWIJZING

GEBRUIK MET NETVOEDING

- Sluit de projector eerst aan op een stroombron met de meegeleverde voedingsadapter om hem in te schakelen.
- Schakel de projector in door op de Power-knop op het apparaat of op de afstandsbediening te drukken.

GEBRUIK MET EEN POWERBANK

- Voor gebruik met een externe batterij sluit u de powerbank rechtstreeks aan op de USB-C-poort van de projector.
- Voeding van de projector via een powerbank kan van invloed zijn op de helderheid.






SCHERMPROJECTIE

Voor iOS (iPhone)

- Sluit je iPhone aan op de USB-A-poort van de projector met een compatibele kabel.
- Tik op het pictogram linksonder op het scherm om de schermprojectie te starten.
- Wanneer de melding "Deze projector vertrouwen?" verschijnt, tik op "Vertrouwen" en vervolgens op "Sta toe" of voer je toegangscode in indien gevraagd.



Voor Android

- Download de speciale app door de QR-code rechts te scannen. Volg daarna de instructies op het scherm om de schermprojectie te configureren en te starten.



De projector gaat niet aan

- Controleer of de voedingskabel correct is aangesloten of of de powerbank voldoende is opgeladen.
- Controleer of het stopcontact goed werkt.

Het beeld is onscherp

- Stel de scherpstelring af.
- Controleer de projectieafstand.

De afstandsbediening werkt niet

- Vervang de batterijen.
- Controleer of niets de infraroodsensor blokkeert.
- Houd de afstandsbediening dichterbij de projector.

Projectie werkt niet

- Zorg ervoor dat u de speciale applicatie heeft gedownload en geïnstalleerd (alleen Android).
- Sluit vervolgens uw smartphone aan op de USB-A-poort van de projector met behulp van de originele kabel.
- **Belangrijk: het is verplicht een originele kabel of een kabel van gelijkaardige kwaliteit te gebruiken die gegevensoverdracht ondersteunt. Alleen-opladen kabels ondersteunen geen schermprojectie.**



GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Open, demonteer of repareer het apparaat niet zelf.
- Stel het apparaat niet bloot aan water, vocht of vloeistofspatten.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen met extreme temperaturen (hitte, vorst) of bij langdurige blootstelling aan zonlicht.
- Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen (radiatoren, vlammen, verwarmingsapparaten).
- Vermijd schokken, vallen en sterke trillingen.
- Gebruik uitsluitend accessoires, kabels en opladers die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de poorten of openingen van het apparaat.
- Oefen geen overmatige druk uit op de knoppen.
- Houd het apparaat buiten bereik van zeer jonge kinderen zonder toezicht.
- Koppel het apparaat los vóór reiniging en gebruik uitsluitend een zachte, droge doek.
- Gebruik het apparaat niet als het tekenen van schade vertoont (beschadigde kabel, oververhitting, storing).
- Houd u aan de lokale regelgeving met betrekking tot het gebruik en de recycling van elektronische apparaten.



WAARSCHUWING



WAARSCHUWING

Kijk niet rechtstreeks in de lens van de projector om oogletsel te voorkomen.

SPECIFICATIES

Merk: JAJ

Referentie: Pandora – JAJ0082

Materiaal: ABS / PCB

Native resolutie: 320 × 240 px

Maximaal ondersteunde resolutie: 1920 × 1080 (Full HD)

Helderheid: 600 lumen

Geprojecteerde beeldgrootte: 24–60 inch

Projectieafstand: 2 meter

Kleuren: 16,7 miljoen

Aansluitingen: HDMI, 3,5 mm audio-aansluiting

Powerbankfunctie (USB-C-poort)

Gecertificeerd volgens de Europese normen



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

SHENZHEN LIAN JI XING TECHNOLOGY CO. LTD
302, BUILDING 6, ZONE C, SOUTH BIANTOU INDUSTRIAL ZONE,
DONGFANG COMMUNITY, SONGGANG STREET, BAO'AN DISTRICT,
SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : YG300 / JAJ0082



BESCHREIBUNG

PROJEKTOR



HDMI



USB-A



3,5-mm-
Audioanschluss



Stromeingang



USB-C
5V - 2A



Links



Rechts



Bestätigen




Quelle



Zurück

FERNBEDIENUNG




GEBRAUCHSANWEISUNG

BETRIEB ÜBER DAS STROMNETZ

- Schließen Sie den Projektor zunächst mit dem mitgelieferten Netzadapter an eine Stromquelle an.
- Schalten Sie den Projektor ein, indem Sie die Power-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung drücken.

BETRIEB MIT EINER POWERBANK


- Für den Betrieb mit einer externen Batterie schließen Sie die Powerbank direkt an den USB-C-Anschluss des Projektors an.
- Der Betrieb des Projektors über eine Powerbank kann die Helligkeit beeinträchtigen.



BILDSCHIRMPROJEKTION

Für iOS (iPhone)

- Verbinde dein iPhone mit dem USB-A-Anschluss des Projektors über ein kompatibles Kabel.
- Tippe auf das Symbol unten links auf dem Bildschirm, um die Bildschirmprojektion zu starten.
- Wenn die Meldung „Diesem Projektor vertrauen?“ erscheint, tippe auf „Vertrauen“ und anschließend auf „Zulassen“ oder gib deinen Gerätecode ein, falls du dazu aufgefordert wirst.



Für Android

- Lade die spezielle App herunter, indem du den QR-Code auf der rechten Seite scannst. Folge anschließend den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Bildschirmprojektion zu konfigurieren und zu starten.



Der Projektor lässt sich nicht einschalten

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist oder ob die Powerbank ausreichend geladen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.

Das Bild ist unscharf

- Stellen Sie den Fokussierring ein.
- Überprüfen Sie den Projektionsabstand.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Tauschen Sie die Batterien aus.
- Vergewissern Sie sich, dass der Infrarotsensor nicht durch einen Gegenstand blockiert wird.
- Halten Sie die Fernbedienung näher an den Projektor.

Projektion funktioniert nicht

- Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende App heruntergeladen und installiert haben (nur Android).
- Verbinden Sie anschließend Ihr Smartphone über den USB-A-Anschluss des Projektors mit dem Originalkabel.
- **Wichtig: Es ist zwingend erforderlich, ein Originalkabel oder ein gleichwertiges hochwertiges Kabel zu verwenden, das Datenübertragung unterstützt. Reine Ladekabel unterstützen keine Bildschirmprojektion.**



GEBRAUCHSBEDINGUNGEN

- Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Setzen Sie das Gerät nicht Wasser, Feuchtigkeit oder Flüssigkeitsspritzern aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei extremen Temperaturen (Hitze, Frost) oder bei längerer Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie das Gerät nicht Hitzequellen aus (Heizkörper, Flammen, Heizgeräte).
- Vermeiden Sie Stöße, Stürze und starke Vibrationen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile, Kabel und Ladegeräte.
- Führen Sie keine Fremdkörper in die Anschlüsse oder Öffnungen des Geräts ein.
- Keinen übermäßigen Druck auf die Tasten ausüben.
- Halten Sie das Gerät von kleinen Kindern fern.
- Vor der Reinigung das Gerät vom Strom trennen und nur ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist (defektes Kabel, Überhitzung, Fehlfunktion).
- Beachten Sie lokale Vorschriften zur Nutzung und Entsorgung elektronischer Geräte.

WARNUNG



WARNUNG

Blicken Sie nicht direkt in die Linse des Projektors, um Augenschäden zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

Marke: JAJ

Modell: Pandora – JAJ0082

Material: ABS / PCB

Native Auflösung: 320 × 240 px

Maximal unterstützte Auflösung: 1920 × 1080 (Full HD)

Helligkeit: 600 Lumen

Projizierte Bildgröße: 24–60 Zoll

Projektionsabstand: 2 Meter

Farben: 16,7 Millionen

Anschlüsse: HDMI, 3,5-mm-Audioanschluss

Powerbank-Funktion (USB-C-Anschluss)

Zertifiziert nach europäischen Normen



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

SHENZHEN LIAN JI XING TECHNOLOGY CO. LTD
302, BUILDING 6, ZONE C, SOUTH BIANTOU INDUSTRIAL ZONE,
DONGFANG COMMUNITY, SONGGANG STREET, BAO'AN DISTRICT,
SHENZHEN, CHINA
MODEL NUMBER : YG300 / JAJ0082

