

JAMI



SKU : JAMI0118

EAN : 3701801601201



Manuel d'utilisation



User manual



Manual de uso



Manual de utilização



Manuale d'uso



Gebruikershandleiding



Bedienungsanleitung



JUMELAGE / DESCRIPTION

PRÉ-REQUIS

Avant la toute première utilisation, veuillez à charger complètement votre casque afin de prolonger sa batterie.

JUMELAGE

1. Maintenez le bouton «Power» appuyé pendant environ 2 secondes.
2. Le casque entre en mode jumelage, le témoin lumineux clignote en bleu et rouge.
3. Accédez aux réglages Bluetooth de votre appareil et sélectionner le modèle JST-35.

DESCRIPTION DES COMMANDES

- Bouton multifonction (Power / Play / Pause)
- Bouton + : augmenter le volume / piste suivante
- Bouton - : diminuer le volume / piste précédente
- Port USB-C : recharge du casque
- Port jack 3,5 mm : connexion filaire
- Microphone intégré



UTILISATION

LECTURE AUDIO

- **Lecture / Pause:** appui court sur le bouton multifonction
- **Piste suivante:** appui long sur +
- **Piste précédente:** appui long sur -
- **Volume:** appui court sur + / -

GESTION DES APPELS

- **Répondre / raccrocher:** appui court sur le bouton multifonction
- **Refuser un appel:** appui long sur le bouton multifonction

MODE FILAIRE

Branchez le câble jack 3,5 mm entre le casque et votre appareil audio.



AVERTISSEMENT

Une écoute prolongée à volume élevé avec un casque peut entraîner des dommages auditifs permanents.

Utilisez un volume modéré pour protéger votre audition.



DÉPANNAGE

L'appareil ne s'allume pas

- Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée.

Problème d'appairage

- Vérifiez que votre connexion Bluetooth est activée sur votre smartphone.
- Supprimez le modèle «JST-35» de la liste Bluetooth et recommencez l'appairage.
- Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est déjà connecté.

Son faible ou coupures

- Réduisez la distance avec l'appareil connecté.
- Évitez les interférences (Wi-Fi, autres appareils Bluetooth).



CONDITIONS D'UTILISATION

- Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, à l'humidité ou à des projections de liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements à températures extrêmes (chaleur excessive, gel) ni en plein soleil prolongé.
- Ne pas exposer l'appareil à des sources de chaleur (radiateurs, flammes, appareils chauffants).
- Éviter les chocs, les chutes et les vibrations importantes.
- Utiliser uniquement les accessoires, câbles et chargeurs recommandés par le fabricant.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans les ports ou ouvertures de l'appareil.
- Ne pas exercer de pression excessive sur les boutons.
- Tenir l'appareil hors de portée des très jeunes enfants sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des signes de dommage (câble endommagé, surchauffe, dysfonctionnement).
- Respecter les réglementations locales en matière d'utilisation et de recyclage des appareils électroniques.



SPÉCIFICATIONS

- **Marque:** JAMI
- **Modèle:** JAMI0118
- **Composition:** ABS / PCB
- **Batterie :** 400 mAh
- **Fréquence :** 2,402 - 2,480 GHz
- **Impédance :** 30 ohms
- **Autonomie en écoute continue :** 7 h
- **Temps de charge :** 2 h
- **Microphone**
- **Version Bluetooth :** 5.1
- **Distance de fonctionnement :** 10 m
- **Interface prise jack**
- **Diamètre haut-parleurs :** 40 mm
- **Réglage du volume / Gestion des appels / Navigation playlist**
- **Interface de chargement :** USB-C
- **Certifié aux normes européennes**



PAIRING / DESCRIPTION

PREREQUISITES

Before first use, make sure to fully charge your headset to optimize battery life.

PAIRING

1. Press and hold the "Power" button for approximately 2 seconds.
2. The headset enters pairing mode; the indicator light flashes blue and red.
3. Go to the Bluetooth settings on your device and select the JST-35 model.

CONTROL DESCRIPTION

- Multifunction button (Power / Play / Pause)
- "+" button: increase volume / next track
- "-" button: decrease volume / previous track
- USB-C port: headset charging
- 3.5 mm jack port: wired connection
- Built-in microphone



USE

AUDIO PLAYBACK

- **Play / Pause:** short press on the multifunction button
- **Next track:** long press on +
- **Previous track:** long press on -
- **Volume:** short press on + / -

CALL MANAGEMENT

- **Answer / end a call:** short press on the multifunction button
- **Reject a call:** long press on the multifunction button

WIRED MODE

Connect the 3.5 mm jack cable between the headset and your audio device.



WARNING

Prolonged listening at high volume through headphones may cause permanent hearing damage.

Use a moderate volume to protect your hearing.



TROUBLESHOOTING

Device does not turn on

- Make sure the battery is sufficiently charged.

Pairing issues

- Ensure Bluetooth is enabled on your smartphone.
- Remove “JST-35” from the Bluetooth device list and repeat the pairing process.
- Make sure no other device is currently connected.

Low sound or interruptions

- Reduce the distance between the headset and the connected device.
- Avoid interference (Wi-Fi, other Bluetooth devices).



TERMS OF USE

- Do not open, disassemble, or attempt to repair the device yourself.
- Do not expose the device to water, moisture, or liquid splashes.
- Do not use the device in environments with extreme temperatures (excessive heat or freezing) or under prolonged direct sunlight.
- Do not expose the device to heat sources (radiators, flames, heating appliances).
- Avoid shocks, drops, and strong vibrations.
- Use only accessories, cables, and chargers recommended by the manufacturer.
- Do not insert foreign objects into the device ports or openings.
- Do not apply excessive pressure to the buttons.
- Keep the device out of reach of very young children without supervision.
- Do not use the device if it shows signs of damage (damaged cable, overheating, malfunction).
- Comply with local regulations regarding the use and recycling of electronic devices.



SPECIFICATIONS

- **Brand:** JAMI
- **Model:** JAMI0118
- **Material:** ABS / PCB
- **Battery:** 400 mAh
- **Frequency:** 2.402 - 2.480 GHz
- **Impedance:** 30 ohms
- **Continuous Playback Time:** 7 hours
- **Charging Time:** 2 hours
- **Microphone**
- **Bluetooth Version:** 5.1
- **Operating Distance:** 10 m
- **Jack Plug Interface**
- **Speaker Diameter:** 40 mm
- **Volume Adjustment / Call Management / Playlist Navigation**
- **Charging Interface:** USB-C
- **Certified to European standards**



EMPAREJAMIENTO / DESCRIPCIÓN

REQUISITOS PREVIOS

Antes del primer uso, asegúrese de cargar completamente los auriculares para optimizar la duración de la batería.

EMPAREJAMIENTO

1. Mantenga presionado el botón "Power" durante aproximadamente 2 segundos.
2. Los auriculares entran en modo de emparejamiento; el indicador luminoso parpadea en azul y rojo.
3. Acceda a los ajustes Bluetooth de su dispositivo y seleccione el modelo JST-35.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

- Botón multifunción (Power / Play / Pause)
- Botón "+": subir el volumen / pista siguiente
- Botón "-": bajar el volumen / pista anterior
- Puerto USB-C: carga de los auriculares
- Puerto jack de 3,5 mm: conexión por cable
- Micrófono integrado

REPRODUCCIÓN DE AUDIO

- **Reproducir / Pausar:** pulsación corta del botón multifunción
- **Pista siguiente:** pulsación larga del botón +
- **Pista anterior:** pulsación larga del botón -
- **Volumen:** pulsación corta de + / -

GESTIÓN DE LLAMADAS

- **Responder / colgar:** pulsación corta del botón multifunción
- **Rechazar una llamada:** pulsación larga del botón multifunción

MODOS CON CABLE

Conecte el cable jack de 3,5 mm entre los auriculares y su dispositivo de audio



ADVERTENCIA

La escucha prolongada a volumen alto con auriculares puede provocar daños auditivos permanentes.

Utilice un volumen moderado para proteger su audición.



El dispositivo no se enciende

- Compruebe que la batería esté suficientemente cargada.

Problemas de emparejamiento

- Verifique que la conexión Bluetooth esté activada en su smartphone.
- Elimine el dispositivo "JST-35" de la lista Bluetooth y repita el emparejamiento.
- Asegúrese de que ningún otro dispositivo esté conectado.

Sonido bajo o cortes

- Reduzca la distancia entre los auriculares y el dispositivo conectado.
- Evite interferencias (Wi-Fi, otros dispositivos Bluetooth).



CONDICIONES DE USO

- No abra, desmonte ni intente reparar el dispositivo por su cuenta.
- No exponga el dispositivo al agua, humedad ni salpicaduras de líquidos.
- No utilice el dispositivo en entornos con temperaturas extremas (calor excesivo, frío) ni bajo exposición prolongada al sol.
- No exponga el dispositivo a fuentes de calor (radiadores, llamas, aparatos calefactores).
- Evite golpes, caídas y vibraciones fuertes.
- Utilice únicamente accesorios, cables y cargadores recomendados por el fabricante.
- No introduzca objetos extraños en los puertos u orificios del dispositivo.
- No ejerza presión excesiva sobre los botones.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños muy pequeños sin supervisión.
- No utilice el dispositivo si presenta signos de daño (cable dañado, sobrecalentamiento, mal funcionamiento).
- Cumpla con las normativas locales relativas al uso y reciclaje de dispositivos electrónicos.

ESPECIFICACIONES

- **Marca:** JAMI
- **Modelo:** JAMI0118
- **Material:** ABS / PCB
- **Batería:** 400 mAh
- **Frecuencia:** 2,402 - 2,480 GHz
- **Impedancia:** 30 ohmios
- **Autonomía de reproducción continua:** 7 horas
- **Tiempo de carga:** 2 horas
- **Micrófono**
- **Versión Bluetooth:** 5.1
- **Distancia de funcionamiento:** 10 m
- **Interfaz de conexión jack**
- **Diámetro de los altavoces:** 40 mm
- **Ajuste de volumen / Gestión de llamadas / Navegación de listas de reproducción**
- **Interfaz de carga:** USB-C
- **Certificado según las normas europeas**



EMPARELHAMENTO / DESCRIÇÃO

PRÉ-REQUISITOS

Antes da primeira utilização, certifique-se de carregar completamente os seus auscultadores para otimizar a duração da bateria.

EMPARELHAMENTO

1. Mantenha pressionado o botão "Power" durante aproximadamente 2 segundos.
2. Os auscultadores entram em modo de emparelhamento; o indicador luminoso pisca em azul e vermelho.
3. Aceda às definições Bluetooth do seu dispositivo e selecione o modelo JST-35.

DESCRIÇÃO DOS CONTROLOS

- Botão multifunções (Power / Play / Pause)
- Botão "+": aumentar o volume / faixa seguinte
- Botão "-": diminuir o volume / faixa anterior
- Porta USB-C: carregamento dos auscultadores
- Porta jack de 3,5 mm: ligação por cabo
- Microfone integrado

UTILIZAÇÃO

REPRODUÇÃO DE ÁUDIO

- **Reproduzir / Pausar:** pressão curta no botão multifunções
- **Faixa seguinte:** pressão longa no botão +
- **Faixa anterior:** pressão longa no botão -
- **Volume:** pressão curta em + / -

GESTÃO DE CHAMADAS

- **Atender / terminar uma chamada:** pressão curta no botão multifunções
- **Rejeitar uma chamada:** pressão longa no botão multifunções

MODO COM FIO

Ligue o cabo jack de 3,5 mm entre os auscultadores e o seu dispositivo de áudio.



AVISO

A audição prolongada a volume elevado com auscultadores pode causar danos auditivos permanentes.

Utilize um volume moderado para proteger a sua audição.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O dispositivo não liga

- Verifique se a bateria está suficientemente carregada.

Problemas de emparelhamento

- Certifique-se de que o Bluetooth está ativado no seu smartphone.
- Remova o dispositivo “JST-35” da lista Bluetooth e repita o emparelhamento.
- Verifique se nenhum outro dispositivo está conectado.

Som fraco ou interrupções

- Reduza a distância entre os auscultadores e o dispositivo ligado.
- Evite interferências (Wi-Fi, outros dispositivos Bluetooth).



CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não abra, desmonte ou tente reparar o dispositivo por conta própria.
- Não exponha o dispositivo à água, humidade ou salpicos de líquidos.
- Não utilize o dispositivo em ambientes com temperaturas extremas (calor excessivo, frio intenso) nem sob exposição prolongada ao sol.
- Não exponha o dispositivo a fontes de calor (radiadores, chamas, aparelhos de aquecimento).
- Evite choques, quedas e vibrações fortes.
- Utilize apenas acessórios, cabos e carregadores recomendados pelo fabricante.
- Não introduza objetos estranhos nas portas ou aberturas do dispositivo.
- Não exerça pressão excessiva sobre os botões.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças muito pequenas sem supervisão.
- Não utilize o dispositivo se apresentar sinais de danos (cabo danificado, sobreaquecimento, mau funcionamento).
- Respeite as regulamentações locais relativas à utilização e reciclagem de dispositivos eletrónicos.

ESPECIFICAÇÕES

- **Marca:** JAMI
- **Modelo:** JAMI0118
- **Material:** ABS / PCB
- **Bateria:** 400 mAh
- **Frequência:** 2,402 - 2,480 GHz
- **Impedância:** 30 ohms
- **Autonomia de reprodução contínua:** 7 horas
- **Tempo de carregamento:** 2 horas
- **Microfone**
- **Versão Bluetooth:** 5.1
- **Distância de funcionamento:** 10 m
- **Interface de ligação jack**
- **Diâmetro dos altifalantes:** 40 mm
- **Ajuste de volume / Gestão de chamadas / Navegação da lista de reprodução**
- **Interface de carregamento:** USB-C
- **Certificado de acordo com as normas europeias**



JACOPPIAMENTO / DESCRIZIONE

PREREQUISITI

Prima del primo utilizzo, assicurarsi di caricare completamente le cuffie per ottimizzare la durata della batteria.

ACCOPPIAMENTO

1. Tenere premuto il pulsante "Power" per circa 2 secondi.
2. Le cuffie entrano in modalità di accoppiamento; l'indicatore luminoso lampeggia in blu e rosso.
3. Accedere alle impostazioni Bluetooth del proprio dispositivo e selezionare il modello JST-35.

DESCRIZIONE DEI COMANDI

- Pulsante multifunzione (Power / Play / Pausa)
- Pulsante "+": aumentare il volume / brano successivo
- Pulsante "-": diminuire il volume / brano precedente
- Porta USB-C: ricarica delle cuffie
- Porta jack da 3,5 mm: connessione cablata
- Microfono integrato



UTILIZZO

RIPRODUZIONE AUDIO

- **Riproduzione / Pausa:** pressione breve del pulsante multifunzione
- **Brano successivo:** pressione prolungata del pulsante +
- **Brano precedente:** pressione prolungata del pulsante -
- **Volume:** pressione breve su + / -

GESTIONE DELLE CHIAMATE

- **Rispondere / terminare una chiamata:** pressione breve del pulsante multifunzione
- **Rifiutare una chiamata:** pressione prolungata del pulsante multifunzione

MODALITÀ CABLATA

Collegare il cavo jack da 3,5 mm tra le cuffie e il dispositivo audio.



AVVERTENZA

Un ascolto prolungato ad alto volume con le cuffie può causare danni permanenti all'udito.

Utilizzare un volume moderato per proteggere l'udito.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il dispositivo non si accende

- Verificare che la batteria sia sufficientemente carica.

Problemi di accoppiamento

- Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sullo smartphone.
- Rimuovere il dispositivo "JST-35" dall'elenco Bluetooth e ripetere la procedura di accoppiamento.
- Assicurarsi che nessun altro dispositivo sia già connesso.

Volume basso o interruzioni

- Ridurre la distanza tra le cuffie e il dispositivo collegato.
- Evitare interferenze (Wi-Fi, altri dispositivi Bluetooth).



CONDIZIONI DI UTILIZZO

- Non aprire, smontare o tentare di riparare il dispositivo autonomamente.
- Non esporre il dispositivo ad acqua, umidità o schizzi di liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature estreme (calore eccessivo, gelo) o sotto esposizione prolungata al sole.
- Non esporre il dispositivo a fonti di calore (radiator, fiamme, apparecchi riscaldanti).
- Evitare urti, cadute e vibrazioni forti.
- Utilizzare esclusivamente accessori, cavi e caricabatterie raccomandati dal produttore.
- Non inserire oggetti estranei nelle porte o aperture del dispositivo.
- Non esercitare una pressione eccessiva sui pulsanti.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini molto piccoli senza supervisione.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danneggiamento (cavo danneggiato, surriscaldamento, malfunzionamento).
- Rispettare le normative locali relative all'uso e al riciclaggio dei dispositivi elettronici.



SPECIFICHE

- **Marca:** JAMI
- **Modello:** JAMI0118
- **Materiale:** ABS / PCB
- **Batteria:** 400 mAh
- **Frequenza:** 2,402 - 2,480 GHz
- **Impedenza:** 30 ohm
- **Autonomia di riproduzione continua:** 7 ore
- **Tempo di ricarica:** 2 ore
- **Microfono**
- **Versione Bluetooth:** 5.1
- **Distanza di funzionamento:** 10 m
- **Interfaccia jack audio**
- **Diametro degli altoparlanti:** 40 mm
- **Regolazione del volume / Gestione delle chiamate / Navigazione della playlist**
- **Interfaccia di ricarica:** USB-C
- **Certificato secondo le norme europee**



KOPPELEN / BESCHRIJVING

VOORWAARDEN

Zorg er vóór het eerste gebruik voor dat de hoofdtelefoon volledig is opgeladen om de levensduur van de batterij te optimaliseren.

KOPPELEN

1. Houd de "Power"-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.
2. De hoofdtelefoon gaat in koppelingsmodus; het indicatielampje knippert blauw en rood.
3. Ga naar de Bluetooth-instellingen van uw apparaat en selecteer het model JST-35.

BESCHRIJVING VAN DE BEDIENING

- Multifunctionele knop (Power / Play / Pauze)
- "+"-knop: volume verhogen / volgend nummer
- "-"-knop: volume verlagen / vorig nummer
- USB-C-poort: opladen van de hoofdtelefoon
- 3,5 mm jackpoort: bekabelde aansluiting
- Ingebouwde microfoon



AUDIOWEERGAVE

- **Afspelen / Pauzeren:** korte druk op de multifunctionele knop
- **Volgend nummer:** lange druk op +
- **Vorig nummer:** lange druk op -
- **Volume:** korte druk op + / -

GESPREKSBEHEER

- **Oproep beantwoorden / beëindigen:** korte druk op de multifunctionele knop
- **Oproep weigeren:** lange druk op de multifunctionele knop

BEKABELDE MODUS

Sluit de 3,5 mm jackkabel aan tussen de hoofdtelefoon en uw audioapparaat.



WAARSCHUWING

Langdurig luisteren op een hoog volume met een hoofdtelefoon kan blijvende gehoorschade veroorzaken. Gebruik een gematigd volume om uw gehoor te beschermen.



PROBLEEMOPLOSSING

Het apparaat gaat niet aan

- Controleer of de batterij voldoende is opgeladen.

Koppelingsproblemen

- Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op uw smartphone.
- Verwijder "JST-35" uit de Bluetooth-lijst en start het koppelingsproces opnieuw.
- Zorg ervoor dat er geen ander apparaat is verbonden.

Laag geluid of onderbrekingen

- Verminder de afstand tussen de hoofdtelefoon en het verbonden apparaat.
- Vermijd storingen (Wi-Fi, andere Bluetooth-apparaten).



GEBRUIKSVOORWAARDEN

- Open, demonteer of probeer het apparaat niet zelf te repareren.
- Stel het apparaat niet bloot aan water, vocht of vloeistofspatten.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen met extreme temperaturen (overmatige hitte of kou) of bij langdurige blootstelling aan direct zonlicht.
- Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen (radiatoren, open vuur, verwarmingsapparaten).
- Vermijd schokken, vallen en sterke trillingen.
- Gebruik uitsluitend accessoires, kabels en opladers die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de poorten of openingen van het apparaat.
- Oefen geen overmatige druk uit op de knoppen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van zeer jonge kinderen zonder toezicht.
- Gebruik het apparaat niet als het tekenen van schade vertoont (beschadigde kabel, oververhitting, storing).
- Volg de lokale voorschriften voor het gebruik en de recycling van elektronische apparaten.



SPECIFICATIES

- **Merk:** JAMI
- **Model:** JAMI0118
- **Materiaal:** ABS / PCB
- **Batterij:** 400 mAh
- **Frequentie:** 2,402 - 2,480 GHz
- **Impedantie:** 30 ohm
- **Continue afspeelduur:** 7 uur
- **Oplaadtijd:** 2 uur
- **Microfoon**
- **Bluetooth-versie:** 5.1
- **Werkingsafstand:** 10 m
- **Jack-aansluiting**
- **Diameter luidsprekers:** 40 mm
- **Volumeregeling / Oproepbeheer / Navigatie in afspeellijsten**
- **Oplaadinterface:** USB-C
- **Gecertificeerd volgens de Europese normen**

VORAUSSETZUNGEN

Stellen Sie vor der ersten Verwendung sicher, dass der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, um die Akkulaufzeit zu optimieren.

KOPPELN

1. Halten Sie die „Power“-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt.
2. Der Kopfhörer wechselt in den Kopplungsmodus; die Kontrollleuchte blinkt blau und rot.
3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie das Modell JST-35 aus.

BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

- Multifunktionstaste (Power / Play / Pause)
- „+“-Taste: Lautstärke erhöhen / nächster Titel
- „-“-Taste: Lautstärke verringern / vorheriger Titel
- USB-C-Anschluss: Aufladen des Kopfhörers
- 3,5-mm-Klinkenanschluss: kabelgebundene Verbindung
- Integriertes Mikrofon

VERWENDUNG

AUDIOWIEDERGABE

- **Wiedergabe / Pause:** kurzer Druck auf die Multifunktionstaste
- **Nächster Titel:** langer Druck auf +
- **Vorheriger Titel:** langer Druck auf -
- **Lautstärke:** kurzer Druck auf + / -

ANRUFVERWALTUNG

- **Anruf annehmen / beenden:** kurzer Druck auf die Multifunktionstaste
- **Anruf ablehnen:** langer Druck auf die Multifunktionstaste

KABELMODUS

Schließen Sie das 3,5-mm-Klinkenkabel zwischen dem Kopfhörer und Ihrem Audiogerät an.



WARNHINWEIS

Längeres Hören bei hoher Lautstärke mit Kopfhörern kann zu dauerhaften Hörschäden führen.

Verwenden Sie eine moderate Lautstärke, um Ihr Gehör zu schützen.

Gerät lässt sich nicht einschalten

- Prüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist.

Kopplungsprobleme

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
- Entfernen Sie „JST-35“ aus der Bluetooth-Geräteliste und starten Sie den Kopplungsvorgang erneut.
- Stellen Sie sicher, dass kein anderes Gerät verbunden ist.

Leiser Ton oder Verbindungsabbrüche

- Verringern Sie den Abstand zwischen Kopfhörer und verbundenem Gerät.
- Vermeiden Sie Störungen (Wi-Fi, andere Bluetooth-Geräte).



NUTZUNGSBEDINGUNGEN


- Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Setzen Sie das Gerät keinem Wasser, keiner Feuchtigkeit oder Flüssigkeitsspritzern aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit extremen Temperaturen (übermäßige Hitze oder Frost) oder bei längerer direkter Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen aus (Heizkörper, offene Flammen, Heizgeräte).
- Vermeiden Sie Stöße, Stürze und starke Vibrationen.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Zubehöerteile, Kabel und Ladegeräte.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Anschlüsse oder Öffnungen des Geräts.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Tasten aus.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite sehr junger Kinder ohne Aufsicht auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist (beschädigtes Kabel, Überhitzung, Fehlfunktion).
- Beachten Sie die lokalen Vorschriften zur Nutzung und zum Recycling elektronischer Geräte.



TECHNISCHE DATEN

- **Marke:** JAMI
- **Modell:** JAMI0118
- **Material:** ABS / PCB
- **Batterie:** 400 mAh
- **Frequenz:** 2,402 - 2,480 GHz
- **Impedanz:** 30 Ohm
- **Kontinuierliche Wiedergabezeit:** 7 Stunden
- **Ladezeit:** 2 Stunden
- **Mikrofon**
- **Bluetooth-Version:** 5.1
- **Betriebsreichweite:** 10 m
- **Klinkenanschluss**
- **Lautsprecherdurchmesser:** 40 mm
- **Lautstärkeregelung / Anrufverwaltung /
Playlist-Navigation**
- **Ladeanschluss:** USB-C
- **Zertifiziert gemäß den europäischen Normen**

Merci !



www.jami-import.com



Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS. Fabriqué en Chine.



All trademarks mentioned are the property of their respective owners.
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS. Made in China.



Todas las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares.
Importado por JAJ SOLUTIONS SAS. Fabricado en China.



Todas as marcas mencionadas pertencem aos seus respetivos proprietários.
Importado por JAJ SOLUTIONS SAS. Fabricado na China.



Tutti i marchi menzionati appartengono ai rispettivi proprietari.
Importato da JAJ SOLUTIONS SAS. Fabbricato in Cina.



Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
Geïmporteerd door JAJ SOLUTIONS SAS. Gemaakt in China



Alle genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Importiert von JAJ SOLUTIONS SAS. Hergestellt in China.